

1.28 Tampa Terminal

Destina-se a dar acabamento nas extremidades das canaletas.

Fabricação em termoplástico de engenharia ABS/PC-V0. Embalagem: 25 peças.

Acabamento	P/ Linha Standard		P/ Linha Italiana	
	Perfil 25mm	Perfil 45mm	Perfil 25mm	Perfil 45mm
Bege	DT 49120.00	DT 49520.00	DT 49121.30	DT 49521.30
Cinza	DT 49130.00	DT 49530.00	DT 49131.30	DT 49531.30
Branco	DT 49140.00	DT 49540.00	DT 49141.30	DT 49541.30
Preto	DT 49150.00	DT 49550.00	DT 49151.30	DT 49551.30

1.29 Arremate de Parede

Destina-se a dar acabamento à instalação quando a canaleta transpassa uma parede ou divisória.

Fabricação em alumínio.

Disponível para os modelos de canaletas 25 e 45mm. (Linhas Standard e Italiana).

Embalagem: 5 peças.

Acabamento	Linha Standard		Linha Italiana	
	Perfil 25mm	Perfil 45mm	Perfil 25mm	Perfil 45mm
Natural	DT 49300.00	DT 49301.00	DT 49300.30	DT 49301.30
Bege	DT 49320.00	DT 49321.00	DT 49320.30	DT 49321.30
Cinza	DT 49330.00	DT 49331.00	DT 49330.30	DT 49331.30
Branco	DT 49340.00	DT 49341.00	DT 49340.30	DT 49341.30
Preto	DT 49350.00	DT 49351.00	DT 49350.30	DT 49351.30
Alumínio	DT 49380.00	DT 49381.00	DT 49380.30	DT 49381.30
Outras Cores	DT 49390.00	DT 49391.00	DT 49390.30	DT 49391.30

1.30 Derivação T invertida

Destina-se a fazer derivações perpendiculares.

A canaleta superior horizontal deve ser da linha Standard, já na canaleta perpendicular deve ser utilizada a derivação 25 ou 45mm (Linha Standard).

Embalagem: 1 peça.



Acabam.	Saída Vertical p/	
	25mm	45mm
Bege	DT 49620.00	DT 49621.00
Cinza	DT 49630.00	DT 49631.00
Branco	DT 49640.00	DT 49641.00
Preto	DT 49650.00	DT 49651.00
Alumínio	DT 49680.00	DT 49681.00
Outras Cores	DT 49690.00	DT 49691.00

1.31 Box Standard

Destina-se a fazer derivações para eletrodutos flexíveis em instalações aparentes sob piso falso. Adaptável a todas as canaletas standard 73mm.

Possui saída de 1/2", 3/4" e 1" de ambos os lados.

Embalagem: 1 peça.



Material	Acabam.	
Alumínio	Natural	DT 49990.00

Especificações/Orientações Técnicas



Assista o vídeo: Instalação de canaleta com arremate de tampa e tampa terminal.



Exemplo de tampa terminal colocada na canaleta.



Exemplo de aplicação de Derivação T invertida em canaleta Standard.



O Box Standard é colocado diretamente sob a canaleta e fixado sob pressão nas extremidades da tampa da canaleta.